

如何使用條碼閱讀機

一、為何選購與鍵盤介面的條碼閱讀機

使用筆記型電腦要外接滑鼠或鍵盤時，要請電腦公司幫你改BIOS設定。

電腦關機時才可插入或拔出。買回來記得在七天內，要檢查讀取英文大小寫字母的問題。

硬體圖片	相容鍵盤介面
	鍵盤介面 (PS/2) (舊)
	USB介面模擬鍵盤:(有線或無線) (新)

重點一：購買 鍵盤介面 (PS/2) 或 USB介面模擬鍵盤的條碼閱讀機。windows視窗作業系統上，所有的軟體都能接收刷入的條碼編號。

重點二：輸入法 狀態要在 "英數輸入模式下"

安裝條碼閱讀機後，進入視窗作業系統。請先進入附屬應用程式執行記事本。

1.準備好條碼標



(小寫的英文字母 a0001)

2.執行記事本後，試試條碼閱讀機，聽到嗶聲代表已經讀到條碼。如果記事本沒有出現條碼編號，請將輸入法切到英數狀態。



使用條碼閱讀機來刷條碼。如果安裝成功時，你作了刷條碼的動作後，a0001就會出現在記事本中。同樣地，若是執行 word 或 excel 也會出現刷入條碼的編號a0001。

所以，只要是相容鍵盤介面的條碼閱機，在windows視窗作業系統**任何軟體**都可以刷入條碼編號。

購買要領：

- 1 不一定要貴才好，例如: MT-9063條碼閱機是電信業、銀行指定使用，誤碼率低，故障率低，一支MT-9063條碼閱機售價新台幣1500元。
- 1 買回來記得在七天內，檢查能否正確讀取大小寫的條碼 (AbCdE)。
這個AbCdE編號你可以用code128a或code128b印出一個標籤(如下圖)，執行記事本，請將輸入法切到**英數狀態**，讀取AbCdE編號條碼。



記事本要出現AbCdE，除了英文字母要對以外，同時大小寫順序都要對(如下圖)。



二、使用瑞哈得POS時，要注意產品條碼編號的英文字大小寫

輸入狀態要在 "**英數輸入模式下**"

A0001是不同於a0001

在產品基本資料輸入**小寫**a0001。

產品基本資料表	
產品條碼	a0001
產品代碼	
產品名稱	

在零售視窗上刷入產品條碼

產品條碼	數量(F8)
單價(F10)	折扣(F11)
	折扣 促銷
REDHOTSOFT 正式版	

 a0001 www.redhot.com.t	 A0001 www.redhot.com.t
刷入小寫a0001，則會找到資料	刷入大寫A0001，則會找不到資料

三、檢查讀取英文大小寫字母的問題

買回來記得在七天內，要檢查以下兩個項目

一、能否正確讀取大小寫的條碼 (AbCdE)。

這個AbCdE編號你可以用code128a或code128b印出一個標籤(如下圖)，執行記事本，請將輸入法切到**英數狀態**，讀取AbCdE編號條碼。



二、鍵盤 Caps Lock(鍵盤大寫、小寫)會不會改變條碼閱讀器它讀到的結果。

用相同一個條碼標籤，執行記事本，請將**輸入法切**

按鍵盤 Caps L ock(鍵盤大寫)刷第一次。

按鍵盤 Caps L ock(鍵盤小寫)刷第一次。

看看兩次得到的結果是否相同，一定要目同才是正常條碼閱讀器。