

PRP-080熱感式收據機 (PRP-080 series thermal receipt printer)

一、設定prp-080

prp-080熱感式收據機是有切刀、列印寬度為8公分、使用RJ11串接錢櫃。安裝驅動程式時要prp-080。安裝好後，執行驅動程式中 "列印喜好設定"選項。



決定紙張大小。



prp-080熱感式收據機可以使用RJ11串接錢箱，選擇列印前打開錢箱(Cash Drawer #1 before)要這台收據機列印前就會先推開錢櫃。



二、POS錢箱(錢櫃)指令

prp-080熱感式收據機開錢櫃指令(ESC p)是chr(27)+"p"。

openbox=chr(27)+"p"