

電子秤

一、安裝電子秤

電子秤通常是透過RS232與電腦連線，所以您購買電子秤時，必須加裝RS232連線電腦功能，而且按照以下傳送的資料編排方式，將資料傳送到電腦。

命令+資料+單位+結束字元


例如: +sn 16.0g

市面上有些電子秤常會有以下幾點毛病。

1. 秤完重後，商品拿起來無法歸零。
2. 相同的物品，每次秤重，所得到重量都不相等。
3. 物品放在秤盤上的中心或週圍，所得到重量都不相等。



目前我將電子秤插在序列埠擴充卡上的com4，所以電子秤連接埠由none改變為com4。按右的三點按鈕。



參考電子秤使用說明書上它與電腦的連線速度及檢查方，如果9600,n,8,1時，那設定就會如圖一般。

設定連接埠

連接埠 | 指令 | 測試

每秒多少位元(B) 9600

同位元檢查(P) None

資料位元(D) 8

停止位元(S) 1

流量控制(F) Xon/Xoff

確定 取消

按確定，完成連接埠參數設定。

確定

二、建立產品基本資料

以電子秤秤重販售的商品，在建立產品基本資料時，必須輸入正確的單位。這個單位要與電子秤傳送單位相同。一般公制單位有 g(公克)、kg(公斤)。

產品基本資料表

產品條碼	a003
產品代碼	a003
產品名稱	a003 g
進價	0.25
售價	1
會員價	0.8
安全庫存量	5
供應商編號	s001
進項稅率	0.05
銷項稅率	0.05
期初庫存數量	30
類別	a003
貨架編號	a003

我在建立a003產品單位輸入g。



三、零售時使用電子秤 (按 ctrl+w)

刷入產品條碼a003。

產品條碼	數量(F8)
a003	
單價(F10)	折扣(F11)

a003產品資料數量為 1 g (1克 \$1)。

1	產品條碼	產品代碼	產品名稱	單價	數量
1	a003	a003	a003/g	1	1

合計為 \$1。



將a003商品放在電子秤秤盤上，按 ctrl +w 呼叫電子秤視窗。秤出重量為16g。



按enter或確定。a003產品數量改為16。

1	產品條碼	產品代碼	產品名稱	單價	數量
1	a003	a003	a003/g	1	16

合計 \$16。

找零 0
合計 16

刷入產品條碼a003。

產品條碼	數量(F8)
a001	
單價(F10)	折扣(F11)

a003產品資料數量為 1 個 \$700。

2	產品條碼	產品代碼	產品名稱	單價	數量
1	a003	a003	a003/g	1	16
2	a001	a001	a001/個	700	1

合計 \$716。

找零 0
合計 716

瑞哈得軟體 REDHOTSOFT
 WEB:WWW.REDHOT.COM.TW
 鄧智陽 TEL:0919910435
 網路電話 SkyPe: redhotsoft
 EMAIL:beyang.teng@msa.hinet.net